GUIDE DE L'ACHETEUR

Votre PC Enfant

Le guide de l'acheteur : 5 minutes de lecture, tout ce qu'il faut savoir.

En bref

• Un compte Parent, un compte par enfant.
• Internet filtré pour les enfants ; réseaux sociaux et IA bloqués au départ, à autoriser d'un clic.
• Temps d'écran réglable par enfant : jours, heures, durée.
• Mises à jour automatiques. Pas d'antivirus, pas d'abonnement.
• Linux Mint, habillé comme Windows : les logiciels Windows (.exe) ne s'installent pas ; bureautique, Internet, photos, visio et jeux éducatifs sont là.

Le premier allumage : 2 minutes

L'ordinateur est livré sans mot de passe. Vous choisissez le vôtre au premier allumage, et personne ne l'a connu avant vous.

1. Branchez et allumez : la session Parent s'ouvre toute seule.
2. L'assistant de bienvenue s'affiche. Il ne se ferme pas avant la fin : c'est voulu.
3. Choisissez votre mot de passe Parent (6 caractères ou plus). Notez-le : il n'est stocké nulle part.
4. Prénom, photo et âge de votre enfant. D'autres enfants s'ajoutent plus tard.
5. Temps d'écran : une durée par jour, ou rien pour l'instant.
6. Wi-Fi : icône réseau en bas à droite. Les mises à jour démarrent seules.

Ensuite, l'écran d'allumage propose Parent (votre mot de passe) et votre enfant (il clique sur son prénom et entre).

Au quotidien

Le compte Parent
Un ordinateur normal, sans restriction. Ne le laissez pas ouvert à portée des enfants : c'est la seule porte.

Le compte de l'enfant
Son bureau, ses logiciels par âge, Firefox filtré, YouTube Kids. Un compteur lui montre le temps qui reste.

Le Contrôle parental
Icône sur votre bureau. Tout se règle là, en français, et s'applique tout de suite.

Je veux… → où

Ajouter un enfant, changer sa photo ou son mot de passe	Enfants
Limiter les horaires ou la durée par jour	Temps d'écran
Fermer sa session maintenant	Temps d'écran › Fermer sa session
Autoriser un site scolaire bloqué	Internet › Sites toujours autorisés
Savoir pourquoi un site passe ou non	Internet › Vérifier un site
Autoriser TikTok, Discord, ChatGPT…	Réseaux sociaux · Intelligence artificielle
Laisser YouTube normal à un ado	Internet › décocher YouTube Kids
Voir les sites visités, le résumé de la semaine	Historique · Rapport
Changer mon mot de passe Parent	Cet ordinateur

Si quelque chose ne va pas

Mon enfant ne peut pas se connecter	Hors des horaires autorisés (Temps d'écran), ou mauvais mot de passe (Enfants).
Un site utile est bloqué	Internet › Vérifier un site dit pourquoi. Ajoutez-le aux Sites toujours autorisés, plutôt que de couper le filtre.
Un réglage est cassé	Contrôle parental › Accueil › Remettre comme neuf. Vos documents et votre compte sont conservés.
J'ai oublié mon mot de passe Parent	Personne ne peut le retrouver. Votre vendeur peut réinstaller le PC (vos documents seront perdus).
Une fenêtre annonce un virus, une amende, un gain	C'est une arnaque. Fermez-la, ne donnez rien, n'installez rien.

Fiche à garder
Ordinateur : _____
Acheté le / chez : _____
Téléphone du vendeur : _____
Indice pour mon mot de passe Parent (pas le mot de passe) :
_____

Guide en ligne, toujours à jour : https://ordisens.fr/guide-pc-enfant.html